

Allgemeine Sicherheits- und Bedienungsanleitung für pneumatische Abwasserstopfen

1. Bei unsachgemässer Anwendung der Abwasserstopfen kann dies zu Verletzungen und/oder zu Sachschaden führen.
2. Tragen Sie Schutzbrille und Schutzhelm für die Anwendung der Abwasserstopfen.
3. Untersuchen Sie den Abwasserstopfen vor und nach Gebrauch auf Verschmutzungen und Beschädigungen.
4. Messen Sie den Rohrdurchmesser vor der Anwendung. Der Abwasserstopfen darf nur innerhalb des für ihn vorgesehenen Rohrdurchmessers eingesetzt werden.
5. Der Abwasserstopfen muss in der ganzen Länge ins Rohr montiert werden.
6. Der maximale Druck darf nicht überschritten werden. Ausserhalb des Rohres darf der Stopfen nur minim mit wenig Druck aufgepumpt werden. Verwenden Sie nach Möglichkeit einen Verlängerungsluftschlauch, um von ausserhalb der Gefahrenzone den Druck erhöhen bzw. senken zu können.
7. Bei Langzeitanwendungen regelmässig (ca. alle 5 Stunden) den Fülldruck überprüfen.
8. Beachten Sie den empfohlenen maximal gestatteten Wasserdruck.
9. Aus Sicherheitsgründen sollte der Stopfen immer verspriesst werden.
10. Während der Anwendung darf die Gefahrenzone nicht betreten werden.
11. Bevor die Luft abgelassen wird, sollte der Wasserdruck (Staudruck) im Rohr durch Abpumpen auf ein Minimum reduziert werden.
12. Beim Ablassen der Luft sich nicht im Bereich des Stopfens aufhalten.

