

Allgemeine Sicherheits- und Bedienungsanleitung für den Innenrohrfräser / Innenrohrfräser XL

1. Bitte überprüfen Sie vor jeder Anwendung den Innenrohrfräser auf Schäden, reibungslosen Lauf der Welle und Abnutzung des Fräsblattes.
2. Zu Ihrer Sicherheit – Schützen Sie sich!
Tragen Sie deshalb bei der Anwendung immer Handschuhe und eine Schutzbrille.
3. Setzen Sie die Bohrmaschine auf den Innenrohrfräser auf und ziehen Sie das Bohrfutter fest.
4. Gewünschte Schnitthöhe einstellen und mit dem schwarzen Hebel arretieren.
5. Setzen Sie den Innenrohrfräser mit der Grundplatte fest auf das Ende vom Rohr auf.
6. Halten Sie den Innenrohrfräser mit beiden Händen gut fest und trennen Sie das Rohr von innen im Uhrzeigersinn ab.
7. Reinigen Sie den Innenrohrfräser nach Gebrauch von grobem Schmutz und prüfen Sie ob die Welle reibungslos läuft.
8. Die Welle sollte regelmässig gesäubert und mit hochwertigem Schmiermittel (Schmieröle oder Schmierfette) gepflegt werden.
9. Ersetzen Sie das Fräsblatt, wenn es abgenutzt ist.



Anwendungsbeispiel auf YouTube:

